



Achtung! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Austausch nur vom ausgebildeten Fachmann vorgenommen werden darf. Wir können für Schäden durch nicht fachgerechte Montage keine Haftung übernehmen.

1. Durch entfernen der Vorsicherungen den Sicherungskasten spannungsfrei machen.
2. Die Abdeckung vom Sicherungskasten entfernen.
3. Mit einem Prüfstift messen, ob alles Spannungsfrei ist.
4. Die Anschlusskabel des zu tauschenden Automaten entfernen.
5. Der Ausbau des Automaten variiert je nach Hersteller: oben oder unten am Automat befindet sich eine Öse. Diese mit dem Schraubenzieher ziehen oder eindrücken. Es gibt auch Automaten oder Halterungen die einfach durch Federn arretiert sind. Diese werden durch „abknicken“ von der Hut-Schiene gelöst.
6. Das Klangmodul auf der Hut-Schiene einrasten.
7. Die beiden Anschlusskabel (oben und unten) ins Modul einstecken und festschrauben. Bei vielen Installationen wird die Einspeisung durch eine Kammschiene vorgenommen. Weil diese nicht genormt ist, kann es vorkommen, dass die Kammschiene nicht zu unserem Modul passt. In diesem Fall sollten Sie eine separate Zuleitung mit einem Kabel min. 4 mm² legen (bei uns erhältlich). Das Klangmodul muss dann seitlich neben den Automaten installiert werden. Die Kammschiene muss eventuell gekürzt werden.
8. Deckel vom Sicherungskasten wieder befestigen. Bei Montage vom Klangmodul IIG oder IIIG muss die Aussparung der Blende um ca. 10mm vergrößert werden.